



## Schmales Hochbeet für den Balkon



1. Bevor das Holz imprägniert werden kann, sollten Sie es abschmirlen, damit es glatt, sauber, tragfähig sowie frei von Fett oder Schmutz ist.



2. Anschließend können die einzelnen Bretter miteinander verschraubt werden. Auf der Unterseite des zusammengesetzten Kastens werden nun Bohrlöcher für den Wasserdurchlass eingezeichnet und dann eingebohrt. Jeweils ca. 20 cm von der Außenkante entfernt.



3. Im nächsten Schritt kann von außen eine beliebige Farbe auf den Kasten aufgetragen werden (hier: Bondex Garden Colors). Zusätzlich die Innenseite des Kastens bis ca. 8 cm unter den Rand bestreichen.



4. Im Anschluss wird die Teichfolie zurechtgeschnitten und im Kasten bis auf 2 cm unter dem Rand fest getackert. An den Bohrungen für den Wasserauslass wird die Folie nun aufgeschnitten und von innen nach außen in die Öffnung gedrückt. Danach wird die Schlauchverschraubung mit Sekundenkleber eingesetzt. .



5. Im letzten Schritt werden die Tischbeine unter den Kasten geschraubt



6. Zum Schluss können Sie das Hochbeet mit Kräutern und Blumen nach Wahl bepflanzen.